

MONTAJ – BAKIM – SAKLAMA TALİMATI | v4

Öncelikle TV Koruma Paneli - Korumaç satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüzü, "TV'nizin güvende olduğunu bilerek ve yıllarca keyfine vararak" kullanacağınızı temenni ediyoruz. Memnuniyetinizi tanıdıklarınıza da aktararak onların da TV'lerini korumalarını sağlayacağınızı düşünüyoruz. Her hangi bir sorunuz olursa, lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyiniz..

TV Koruma Paneli - Korumaç İrtibat Bilgileri : E-posta: bilgi@tvkorumapaneli.com - Telefon: 0543 567 86 22

Ürünü kargodan teslim aldığınızda kargo firma personelinin yanında ambalajı açmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer kargo ambalajı veya Korumaç bir zarar görmüş ise tutanak tutturmalısınız.

Montaj ve Devreye Alma Talimatı

Adım 1

Dikkatle ürünün kutusunu açın ve Korumaç'ı ambalajından çıkarın.

Eğer ürünü keskin bir alet ile çıkaracaksanız çizilmemesi için özen gösterin.

Tampon parçalarını ve kullanma talimatını çıkardıktan sonra ambalajını ileriiki günler için, taşıma amaçlı korumanızı tavsiye ediyoruz.



Adım 2

Korumaç'ın üzeri taşıma esnasında oluşabilecek çizilmelere karşı bir selefona ile kaplıdır. Bu selefona açmak için keskin alet kullanmayın.

Selefona tırnağınızı kullanarak, yavaşça köşesinden geri çekerek kaldırın ve sıyırın.

Korumaç'ın sadece TV ile örtülecek yüzeyini "Bakım ve Temizleme Talimatları" bölümündeki yönergelerle göre temizleyin. (!)



Adım 3

Ürünü TV üzerine yerleştirin.

Korumaç'ı TV'ye merkezledikten sonra paket içinden çıkan 6 ad (TV modeline göre 10 adete kadar verilebilir.) takozun yerini belirleyin.

Korumaç'ı TV üzerinden geri alın.

Takozları tercihen TV de (Korumaç'a da olabilir) belirlediğiniz uygun yerlere yapıştırın.

Takozlar Korumaç'ı TV ekranından belirli seviyede aralık tutar.

Takozlar TV'nizi korumanın esaslarından biridir. **Kullanımı mecburidir !!!**

Takozlar için tavsiye edilen en uygun yer TV'nin KENAR ve ALT çitalarına denk gelen ve köşelere yakın yerlerdir.

Alt çitaya 4 ad takoz kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Esas olan Korumaç'ın esneyerek TV'ye camına temasını engellemek ve hava sirkülasyonunu sağlamaktır.

Takozları TV yüzeyine veya düğmelere kesinlikle yapıştırmayın.

Adım 4

Ambalaj içinde ürünün üzerine takılı olarak gelen sabitleme bantlarının geniş yüzeydeki uçlarını çıkarın. Bükümlü taraftakini çıkarmayın. Korumaç'ı TV'nin üzerine geri takın.

Üstteki kısa büküm TV'den destek alır ve Korumaç'ın yükünün çoğunu bu büküm taşır.



Adım 5

Askı bantlarını TV'nin arkasından geçirip aşağı salın.

Üst deliklerin paralelindeki alt deliklerden de sabitleme bantlarının diğer ucunu geçirin.

Bantları hafifçe çekin ve boşluğunu alın. (Çok kuvvetli sıkıştırmanıza gerek yok. Yükün çoğunu üstteki kısa büküm taşıyacaktır.) Kalan kısımları bantın diğer tarafına yapıştırın. (Fazla kalan kısımlar TV'nin arkasına gizlenebilir.) **İzleyici tarafındaki Korumaç yüzeyini "Bakım ve Temizleme Talimatları" bölümündeki yönergelerle göre temizleyin. (!)**

Montaj işlemi Bitti..

Bakım ve Temizlik Talimatı

Korumaç izleme netliği için sürekli temiz tutulmalıdır.

Korumaç, temiz - ılık su ya da iyi bir akrilik temizleyici ile temizlenmelidir. Korumaç için temizleme bezi olarak mikrofiber bez tavsiye edilir.

Korumaç, cam temizleme sıvısı ile temizlenmemelidir.

Korumaç, kimyasal malzeme ile temizlenmemelidir.

Kimyasal malzeme ile oluşabilecek zararlar garanti kapsamına girmez. (!)

Saklama Koşulları

Korumaç uzun ömürlü olması için aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır. Korumaç dış ambalajı ile saklanmalıdır. (Havalı naylon yada streç.)

Ambalajsız saklanacak ise büküm üstte gelecek şekilde, düşük açı ile bir yüzeye dayanarak saklanmalıdır. (!)

Ürününüzü iyi günlerde kullanınız..

